

## Bedienungsanleitung

angepasst auf die Nutzung mit Platine für die Stromversorgung aus einem Motorrad-Bordnetz

### Einbau-Hinweise:

Das Gerät wird komplett vorkonfiguriert angeliefert. Es muss NICHT eingeschaltet werden! Sobald es an das Bordnetz angeschlossen ist, fährt es hoch. Lade- und Funktionsanzeige überlagern sich.


Laden (1s-Blinken): Ladend = GSM grün; voll = GPS blau

Funktion (5s-Blinken): GSM grün; GPS aktiv: blau/rot = off/on

### Empfehlung: Anschluss auf Zündung (Klemme 15)

Der Geräte- Akku sorgt dafür, dass das Gerät bei Bewegung einen Warmstart ausführt. Liegt das Gerät auf Dauerstrom, wird die Bord-Batterie über längere Standzeiten hinweg entladen. Sie sollte dann von außen mit zusätzlichem Strom versorgt werden. Im Schlafmodus benötigt der Tracker 3 mAh.

### Steckverbindung:

Seitliche Gummi-Lasche in Richtung Gerätemitte aufschieben und den Mini-USB-Stecker mit dem Symbol  nach oben seitlich einstecken. Um ein Lösen des Steckers durch Vibration zu verhindern, Zugentlastung bzw. Lasche legen.



### Einbau-Ort:

Sowohl das Gerät als auch die Platine sind spritzwassergeschützt. Trotzdem unbedingt Platz im Trockenbereich des Bikes suchen und den Tracker so platzieren, dass die LED in Richtung Himmel zeigen und NICHT direkt durch eine Metall-Abdeckung abgeschirmt werden. Direkte Nähe zur Steuereinheit vermeiden.

Ob der Satelliten-Empfang in der gewählten Einbau-Situation ausreichend ist, kann mit einer Testfahrt und Auswertung der Daten über den Zugang in das AREALCONTROL-Portal überprüft werden.

### Einsatzbereich:

Betriebstemperatur:

-5°C bis +50°C

Lagertemperatur:

-30°C bis +65°C

### Weiterführende Informationen:

Sollte das Ein- oder Ausschalten nötig sein, ist folgendes zu beachten:

Der Einschaltknopf befindet sich an der Oberseite des Geräts und ist leicht zu drücken, **bis** eine Reaktion der LEDs festgestellt wird (ACHTUNG: Kein mechanischer Schalter!).

Gerät fährt hoch: Beide LEDs leuchten ROT.

Gerät schaltet ab: Eine LED leuchtet GRÜN, eine LED leuchtet BLAU.

### Zugangsdaten:

Bitte geben Sie die an Sie übermittelten vorläufigen Zugangsdaten an Ihren Kunden weiter:

[www.arealcontrol.biz](http://www.arealcontrol.biz), Benutzername und Kennwort: 00X (x=Kartonnummer, z.B. x=2 → 002; x=22 → 022)

Er kann sie direkt ändern, sobald er sich erstmalig eingeloggt hat (unter „Einstellungen“).



### GT1500 Amigo

ultraklein, leicht  
einfach, gut,  
unauffällig

